



Om du har problem med att skrivaren inte svarar eller har problem med anslutningen till din skrivare, kan en omstart ibland lösa problemet. För att göra detta, stäng av skrivaren och dra sedan ur nätsladden från väggen. Vänta en minut, koppla sedan in skrivaren och slå på den igen. Vänta tills skrivaren har startat helt och försök sedan skriva ut igen. Om problemet kvarstår kan man också försöka återställa skrivaren till fabriksinställningarna. OBS! Om du är osäker på hur man gör det eller är osäker på hur man ställer in utskrifter igen så kontakta oss gärna.